



		Remedy																				
Modelo	Remedy 7							Remedy 8						Remedy 9								
	Lyrik Solo Air Fork				Fox RP2 Shock			Lyrik 2-Step Air Fork				Fox RP23 Shock		Fox Float RC2 Fork			Fox RP23 Shock					
Recorrido (mm)	160				150			160				150		160			150					
Carrera (mm)	160				57			160				57		160			57					
Sag (%)	20				30-35			20				30-35		20			30-35					
Sag (mm)	32-34				17-20			32-34				17-20		32-34			17-20					
Ciclista (lbs/kg)	Muelle (psi)	Compresión a velocidad lenta	Compresión a alta velocidad	Rebote	Muelle (psi)	Rebote	Palanca de plataforma	Muelle (psi)	Compresión a velocidad lenta	Compresión a alta velocidad	Rebote	Muelle (psi)	Rebote	Número de ajuste	Muelle (psi)	Compresión a velocidad lenta	Compresión a alta velocidad	Rebote	Muelle (psi)	Rebote	Número de ajuste	
100/45	33	14 clicks desde lento	11 clicks desde lento	11 clicks desde lento	120	7 clicks desde lento	ON para plataforma, OFF para más sensibilidad	60	14 clicks desde lento	11 clicks desde lento	11 clicks desde lento	120	7 clicks desde lento	Empezar en el #1. Ajustar según el rendimiento deseado (2 para más plataforma, OFF para más sensibilidad)	42	8 clicks desde lento	12 clicks desde lento	13 clicks desde lento	120	7 clicks desde lento	Empezar en el #1. Ajustar según el rendimiento deseado (2 para más plataforma, OFF para más sensibilidad)	
110/50	35				125			65				125			43				125			
120/55	38				130			70				130			45				130			
130/59	40				132			75				132			48				132			
140/63	45				135			80				135			50				135			
150/68	50	12 clicks desde lento	10 clicks desde lento	10 clicks desde lento	140	6 clicks desde lento		85	12 clicks desde lento	10 clicks desde lento	10 clicks desde lento	6 clicks desde lento	140		6 clicks desde lento	55	7 clicks desde lento	10 clicks desde lento	12 clicks desde lento	140		6 clicks desde lento
160/73	55				150			90					150			60				150		
170/77	60				155			95					155			65				155		
180/82	65				160			100					160			70				160		
190/86	70				165			105					165			73				165		
200/90	75	10 clicks desde lento	9 clicks desde lento	9 clicks desde lento	170	5 clicks desde lento	110	10 clicks desde lento	9 clicks desde lento	9 clicks desde lento	5 clicks desde lento	170	6 clicks desde lento	8 clicks desde lento	9 clicks desde lento	11 clicks desde lento	160	170	5 clicks desde lento			
210/95	80				175		115					175						80		175		
220/100	85				180		120					180						83		180		
230/104	90				190		125					190						90		190		
240/109	95				195		130					195						90		195		
250/113	100	200	135	200	90	200																

Comentarios \* Las medidas del Sag deben hacerse con la palanca ProPedal en posición OPEN

#### Ajuste de la suspensión

- Determinar el peso del ciclista
- Aplicar la presión y los ajustes iniciales
- Subirse a la bicicleta y colocarse en posición correcta
- Mover el O-ring hasta el guardapolvo del amortiguador
- Bajarse de la bicicleta
- Medir la distancia entre el O-ring y el guardapolvo
- Ajustar la presión hasta que la medida coincida con el sag recomendado
- Probar la bicicleta y ajustar según sea conveniente

